생활 맞춤 솔루션

wells Vietnam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy lọc nước nóng lạnh Wells The One

Xem chi tiết: wellsvietnam.com/hdsd-wells-the-one

CHỨC NĂNG CHÍNH

Bước 1: Chọn nhiệt độ

- Pha cà phê (85°C)
- Pha trà (70°C)
- Pha sữa (50°C)
- Nhiệt độ cơ thể (36.5°C)
- Nhiệt độ thường (25°C)
- Nước lạnh (6°C)

Bước 3: Bấm xả nước

Bước 2: Chọn mức nước

- Cấp nước liên tục
- 550ml
- 250ml
- 120ml

**Lưu ý: chỉ bấm nút xả nước khi đã cài đặt nhiệt độ và dung tích nước cố định*

CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH (TÙY CHỌN)

Bước 01

Nhấn giữ biểu tượng cài đặt ở phía sau máy trong 5 giây

Bước 02

Trượt tay bên trái màn hình để chọn các chức năng

Có/không âm thanh

Đổi màu màn hình

Chọn dung tích nước cố định

Chọn nhiệt độ nước cố định

Khóa nước nóng (khóa trẻ em)

Khóa nước lạnh

Bước 03

Trượt tay bên phải màn hình để cài đặt

Bước 04

Bấm biểu tượng giọt nước để xác nhận cài đặt

KHÔNG SỬ DỤNG BỘ LỌC NƯỚC HẾT HẠN

Thay bộ lọc nước chính hãng đúng hạn để bảo vệ sức khỏe & sản phẩm

Xem chi tiết: wellsvietnam.com/chinh-sach-bao-hanh

HẠN SỬ DỤNG BỘ LỌC NƯỚC



06-12 Tháng

kể từ khi nước qua lọc, tùy vào chất lượng nước máy đầu vào & lượng nước đã sử dụng.

TÁC HẠI KHÔNG THAY LỌC ĐÚNG HẠN

Sau 45 ngày quá hạn sử dụng, bộ lọc sẽ bị các vấn đề sau:

- Mất khả năng diệt khuẩn, **số lượng vi khuẩn tăng lên gấp 5-10 lần**, tăng nguy cơ gây hại sức khỏe.
- Mất khả năng lọc nước, làm tắc nghẽn bộ lọc, ảnh hưởng đến hoạt động của máy lọc nước



Bộ lọc nước hết hạn thì phải tiêu hủy để tránh trường hợp sử dụng lại hoặc bán lại với giá rẻ cho người tiêu dùng khác gây hại sức khỏe.

Không được Reset (khởi động lại) bộ lọc nước đã hết hạn để tái sử dụng.